

取扱説明書, お手入れ方法

長期旅行中の水やりに最適。
年中いつでも最適な水やりが可能。

- ・ 素早く簡単に取り付け可能
- ・ いつもの場所から植物を動かす必要なし
- ・ 植え替え不要
- ・ 全自動で必要な量だけ水やり可能
- ・ 週末のお出かけや長期旅行はもちろん、年中使用可能

観葉植物向けの全自動給水システム

Blumat Classicは観葉植物向けの信頼性の高い給水システムです。設置された容器（お好きなものを使用可能）から水を吸い込み、セラミック コーンから土壌に水を放出します。このプロセスは自動的に行われるようになっており、植物に必要な量だけ給水が行われます。XLバージョンなら、長期休暇中のバルコニーの植物への水やりにも適しています。

取り付け方法



1 緑のキャップを抜き取りま
す。



2 セラミック コーンが満杯
になるまで水を入れます。



3 水を一杯に入れたセラミック
コーンにキャップを押し込みま
す。



4 植物の根の周辺の土壌に差
し込みます。セラミック コー
ンが完全に土に隠れるよう
にしてください。




5 チューブを水を入れた容器に接続
します。これで完了です！

容器の水は早めに補充してください。万が一容器が空になってしまった場合は、Blumatにも再度水を入れる必要があります。


給水量の調整

給水量は水を入れた容器を上げ下げすることで調整できます。




Classic
ca. 75ml/24h
ClassicXL
ca. 125ml/24h

5a 容器の水位がBlumatの緑のキャップの少し
下にくるように設定：最適な位置です。給水
は土壌の水分に応じて行われます。給水量は
約75 ml / 24時間か125 ml / 24時間
(XL) となっています。



Classic
ca. 50ml/24h
ClassicXL
ca. 75ml/24h

5b 容器の水位がBlumatの緑のキャップのか
なり下になるように設定：給水が土壌の水
分に応じて行われます。給水量は約50 ml
/ 24時間か75 ml / 24時間 (XL) に減少
します。



Classic
ca. 150ml/24h
ClassicXL
ca. 200ml/24h

5c 容器の水位が緑のキャップの上にくるよう
に設定：土壌が十分に湿っている場合でも、
Blumat Classicから常に給水が行われ
ます。給水量は最大150 ml / 24時間か200 ml / 24時間
(XL) となります。注意：この設定は水のやりすぎにつながる
ので、必ず十分なサイズの受け皿を使用するよう
にしてください！

大量の水を必要とする植物では、1鉢に複数のBlumat Classicを使用することもできます。しばらく（1～2週間）Blumat Classicの様子を観察し、最適な調整具合を見つけてください。

ご存じでしたか

果物や野菜にも対応：Blumat Classicは果物や野菜の水やりにも安心してお使いいただけます。いずれのBlumat Classicシリーズもオーストリア飲料水条例の基準に従ってテストされており、すべての制限値を下回っています。Blumat ClassicシリーズにはビスフェノールA (BPA)、有機フッ素化合物 (PFAS)、フタル酸エステル類は含まれていません。

長期にわたる水やりが可能：その場合は藻の発生を抑えるため、なるべく不透明な容器を使用するようにしてください。さらに4～6週間に1回はじょうろで水をやってください。

肥料の使用について：肥料をやっても一切問題はありません。その際には、水を入れた容器に液体肥料を入れてください（用量はメーカーの指示に従うこと）。

メンテナンス：Blumat Classicは、年に一度入念に洗浄することで、より長くお使いいただけます。Blumat Classicを開き、両部分をぬるま湯に約5分間浸けてください。小さなブラシか木の棒で内部に付着した目に見える汚れを落とし、すすぎます。その後、水中でキャップを数回しっかりと押し付けると、チューブ内の汚れを洗い流すことができます。セラミック コーンの外側に付着した汚れはサンドペーパーを使って落としてください。

製品の保証：弊社の目標はおお客様にご満足いただくことです。そのため、すべてのBlumat製品ではご購入日より36ヶ月間の保証期間を設けております。ご不満な点がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡いただくか、弊社 (info@blumat.at) まで直接お問い合わせください。

3年間保証