

AYUDA PARA EL RIEGO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Blumat Easy es su cuidador de plantas sin complicaciones para las vacaciones cortas. Durante su ausencia se proporciona agua a las plantas de forma continua y uniforme. Blumat Easy puede operarse de forma rápida y sencilla con cualquier botella de plástico corriente.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

El adaptador vale para casi todas las botellas de plástico corrientes de entre 0,5 y 2 litros.


INSTALACIÓN




1 Llenar la botella de agua.



2 Montar el adaptador en la botella.



3 Perforar un pequeño agujero en la botella.



4 Insertar la botella con el adaptador verticalmente en la tierra.



5 ¡Listo! El cono de arcilla poroso entrega el agua a la tierra sólo de forma lenta y uniforme.

KASTELUVEDEN MÄÄRÄ



~0,2 litros / día



~0,3 litros / día

Indicación: Emplee siempre un platillo lo suficientemente grande para evitar que el agua derramada pueda causar daños. La salida de agua puede ser mayor de lo necesario sobre todo en recipientes pequeños o con plantas que necesitan poca agua.

COSAS DIGNAS DE SABERSE

Fruta y verdura: Blumat Easy puede emplearse sin reparos para la irrigación de frutas y verduras. Todos los productos Blumat Easy son examinados conforme a las normas de la Ordenanza de Agua Potable de Austria, y en ningún caso se exceden los valores límite allí establecidos. **Los productos Blumat Easy están libres de BPA, de PFAS y de ftalatos.**

Irrigación duradera: Riegue las plantas además con la regadera cada 4-6 semanas.

Consejo: Si emplea Blumat Easy durante un periodo de tiempo prolongado, puede cortar completamente el fondo de la botella con una tijera. Así es más fácil rellenar la botella sin tener que sacarla de la tierra.

Abono: Es posible sin problemas. Solo hay que echar un poco de fertilizante líquido en la botella (observar las indicaciones del fabricante para la dosificación).

Limpieza: La duración del Blumat Easy se prolonga si se limpia a fondo una vez al año. Sumergir el Blumat Easy en agua caliente durante unos cinco minutos. Eliminar las deposiciones visibles en el interior con un cepillo pequeño y enjuagar. Las deposiciones en la parte exterior del cono de arcilla pueden eliminarse con papel de lija. Las deposiciones de cal pueden eliminarse con productos antical corrientes.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Garantía: Queremos que esté satisfecho. Para todos los productos Blumat ofrecemos una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra. Si tuviera motivos para una reclamación, por favor póngase en contacto con su distribuidor o directamente con nosotros (info@blumat.at).