

AIDE À L'ARROSAGE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Le Blumat Easy est votre gardien de plantes simple et efficace pour les courts séjours. Les plantes sont arrosées de manière continue et uniforme en votre absence. Le Blumat Easy peut être utilisé rapidement et facilement avec n'importe quelle bouteille en plastique courante.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

L'adaptateur convient à presque toutes les bouteilles en plastique courantes de 0,5 à 2 litres.


INSTALLATION




1 Remplir la bouteille d'eau.



2 Fixer l'adaptateur sur la bouteille.



3 Percer un petit trou dans la bouteille.



4 Enfoncer simplement l'adaptateur muni de la bouteille directement dans la terre.



5 **Et voilà !** Le cône en terre cuite poreuse libère l'eau lentement et uniformément dans la terre.

VOLUME D'EAU DISTRIBUÉ



~0,2 litre / jour



~0,3 litre / jour

Remarque : Utilisez toujours une soucoupe suffisamment grande pour que l'excédent d'eau ne cause pas de dommages. Surtout pour les petits récipients ou les plantes ayant de faibles besoins en eau, la quantité d'eau distribuée peut dépasser les besoins.

INFORMATIONS UTILES

Fruits et légumes : Le Blumat Easy peut être utilisé sans risque pour l'arrosage des fruits et légumes. Tous les produits Blumat Easy sont examinés conformément aux normes de l'ordonnance autrichienne sur l'eau potable et respectent toutes les valeurs limites. **Les produits Blumat Easy sont exempts de BPA, de PFAS et de phtalates.**

Arrosage longue durée : Arrosez les plantes en plus avec l'arrosoir toutes les 4 à 6 semaines.

Conseil : Si vous utilisez le Blumat Easy pendant une longue période, vous pouvez couper complètement le fond de la bouteille avec des ciseaux. La bouteille est alors plus facile à remplir, sans être retirée de la terre.

Fertilisation : Il est tout à fait possible de verser un peu d'engrais liquide dans la bouteille (respectez le dosage indiqué par le fabricant).

Nettoyage : Pour prolonger la durée de vie du Blumat Easy, nettoyez-le soigneusement une fois par an. Plongez le Blumat Easy dans de l'eau tiède pendant environ cinq minutes. Enlevez les dépôts visibles à l'intérieur à l'aide d'une petite brosse ou d'un bâtonnet en bois, puis rincez. Sur la surface extérieure du cône en terre cuite, vous pouvez enlever les dépôts avec du papier de verre. Les dépôts de calcaire s'éliminent à l'aide de détartrants courants disponibles dans le commerce.

3 ANS DE GARANTIE

Garantie : Votre satisfaction nous tient à cœur. Nous accordons une garantie de 36 mois à compter de la date d'achat sur tous les produits Blumat. Si vous avez une réclamation justifiée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou directement à nous (info@blumat.at).