

GIETHULP VOOR BINNEN EN BUITEN

Blumat Easy is uw simpele bloemen-babysitter voor korte vakanties. De planten worden gedurende uw afwezigheid permanent en gelijkmatig voorzien van water. Blumat Easy kan snel en eenvoudig met elke gangbare plastic fles worden ingezet.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

Op de adapter passen bijna alle in de handel verkrijgbare plastic flessen van 0,5 - 2 liter.


INSTALLATIE




1 De fles met water vullen.



2 De adapter op de fles plaatsen.



3 Een klein gaatje in de fles prikken.



4 De fles met de adapter recht in de potgrond steken.



5 **Klaar!** De poreuze keramische kegel geeft het water nu langzaam en gelijkmatig af aan de grond.

WATERAFGIFTE



~0,2 liter / dag



~0,3 liter / dag

Opmerking: Gebruik altijd een voldoende grote onderzetter, zodat eventueel lekkend water geen schade kan veroorzaken. Vooral bij kleinere bakken of bij planten met een geringe waterbehoefte kan meer water worden afgegeven dan nodig is.

WETENSWAARDIGHEDEN

Groente en fruit: Blumat Easy kan zonder meer worden gebruikt voor de bewatering van groente en fruit. Alle Blumat Easy-producten zijn onderzocht volgens de normen van de Oostenrijkse drinkwaterverordening: alle grenswaarden zijn onderschreden. **Blumat Easy-producten zijn vrij van BPA, PFAS en ftalaten.**

Langdurige bewatering: Geef de planten om de 4 - 6 weken extra water met de gieter.

Tip: Als u Blumat Easy voor een langere periode gebruikt, kunt u de bodem van de fles met een schaar helemaal uitknippen. De fles kan dan gemakkelijk worden gevuld zonder deze uit de grond te verwijderen.

Bemesting: Dit is probleemloos mogelijk. Giet gewoon een beetje vloeibare meststof in de fles (neem de doseerinstructies van de fabrikant in acht).

Reiniging: U kunt de levensduur van de Blumat Easy verlengen door deze eenmaal per jaar grondig te reinigen. Leg de Blumat Easy ongeveer vijf minuten in water. Verwijder zichtbare aanslag aan de binnenzijde met een kleine borstel of een houten staafje en spoel de aanslag weg. Aanslag aan de buitenkant van de keramische kegel kan met schuurpapier worden verwijderd. Kalkaanslag kan met een universele ontkalker worden verwijderd.

3 JAAR GARANTIE

Garantie: We willen dat u tevreden bent. Op alle Blumat-producten geven wij 36 maanden garantie vanaf de koopdatum. Mocht u reden hebben voor een klacht, neem dan contact op met uw dealer of rechtstreeks met ons (info@blumat.at).

GISSHILFE FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Blumat Easy ist Ihr unkomplizierter Blumensitter für den Kurzurlaub. Die Pflanzen werden in Ihrer Abwesenheit durchgängig und gleichmäßig mit Wasser versorgt. Blumat Easy lässt sich schnell und einfach mit jeder handelsüblichen Plastikflasche betreiben.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

Auf den Adapter passen fast alle handelsüblichen Kunststoffflaschen von 0,5 – 2 Liter.


INSTALLATION




1 Flasche mit Wasser füllen.



2 Adapter auf die Flasche aufstecken.



3 Ein kleines Loch in die Flasche stechen.



4 Flasche mit Adapter gerade in die Blumenerde stecken.



5 **Fertig!** Der poröse Tonkegel gibt das Wasser nun langsam und gleichmäßig an die Erde ab.

WASSERABGABE



0,2 Liter / Tag



0,3 Liter / Tag

Bei besonders durstigen Pflanzen können natürlich auch mehrere Blumat Easy oder Easy XL gleichzeitig verwendet werden.

WISSENSWERTES

Obst und Gemüse: Blumat Easy kann bedenkenlos für die Bewässerung von Obst und Gemüse eingesetzt werden. Alle Blumat Easy Produkte werden nach den Normen der Österreichischen Trinkwasserverordnung untersucht, sämtliche Grenzwerte werden dabei unterschritten. **Blumat Easy Produkte sind frei von BPA, PFAS und Phthalaten.**

Langzeitbewässerung: Gießen Sie die Pflanzen alle 4-6 Wochen zusätzlich mit der Gießkanne.

Tipp: Wenn sie Blumat Easy über eine längere Zeit verwenden, können Sie den Boden der Flasche mit einer Schere komplett abschneiden. Die Flasche lässt sich dann leicht befüllen, ohne dass sie aus der Erde genommen werden muss.

Düngung: Dies ist problemlos möglich, geben Sie einfach etwas Flüssigdünger in die Flasche (Herstellerangaben zur Dosierung beachten).

Reinigung: Die Lebensdauer des Blumat Easy wird verlängert, wenn er einmal im Jahr gründlich gereinigt wird. Den Blumat Easy ca. fünf Minuten in warmes Wasser legen. Sichtbare Ablagerungen im Inneren mit einer kleinen Bürste oder einem Holzstab entfernen und ausspülen. Ablagerungen an der Außenseite des Tonkegels können mit Sandpapier entfernt werden. Kalkablagerungen können mit handelsüblichen Kalklösern entfernt werden.

3 JAHRE GARANTIE.

Garantie: Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Für alle Blumat Produkte gewähren wir 36 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns (info@blumat.at).

Hinweis: Verwenden Sie Immer einen ausreichend großen Untersetzer, damit eventuell austretendes Wasser keinen Schaden anrichten kann. Vor allem bei kleinen Gefäßen oder bei Pflanzen mit geringem Wasserbedarf kann die Wasserabgabe höher sein als der Bedarf.

GISSHILFE FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Blumat Easy ist Ihr unkomplizierter Blumensitter für den Kurzurlaub. Die Pflanzen werden in Ihrer Abwesenheit durchgängig und gleichmäßig mit Wasser versorgt. Blumat Easy lässt sich schnell und einfach mit jeder handelsüblichen Plastikflasche betreiben.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

Auf den Adapter passen fast alle handelsüblichen Kunststoffflaschen von 0,5 – 2 Liter.


INSTALLATION




1 Flasche mit Wasser füllen.



2 Adapter auf die Flasche aufstecken.



3 Ein kleines Loch in die Flasche stechen.



4 Flasche mit Adapter gerade in die Blumenerde stecken.



5 **Fertig!** Der poröse Tonkegel gibt das Wasser nun langsam und gleichmäßig an die Erde ab.

WASSERABGABE



Blumat **Easy**:
0,2 Liter / Tag



Blumat **Easy XL**:
0,3 Liter / Tag

Bei besonders durstigen Pflanzen können natürlich auch mehrere Blumat Easy oder Easy XL gleichzeitig verwendet werden.

WISSENSWERTES

Obst und Gemüse: Blumat Easy kann bedenkenlos für die Bewässerung von Obst und Gemüse eingesetzt werden. Alle Blumat Easy Produkte werden nach den Normen der Österreichischen Trinkwasserverordnung untersucht, sämtliche Grenzwerte werden dabei unterschritten. **Blumat Easy Produkte sind frei von BPA, PFAS und Phthalaten.**

Langzeitbewässerung: Gießen Sie die Pflanzen alle 4-6 Wochen zusätzlich mit der Gießkanne.

Tipp: Wenn sie Blumat Easy über eine längere Zeit verwenden, können Sie den Boden der Flasche mit einer Schere komplett abschneiden. Die Flasche lässt sich dann leicht befüllen, ohne dass sie aus der Erde genommen werden muss.

Düngung: Dies ist problemlos möglich, geben Sie einfach etwas Flüssigdünger in die Flasche (Herstellerangaben zur Dosierung beachten).

Reinigung: Die Lebensdauer des Blumat Easy wird verlängert, wenn er einmal im Jahr gründlich gereinigt wird. Den Blumat Easy ca. fünf Minuten in warmes Wasser legen. Sichtbare Ablagerungen im Inneren mit einer kleinen Bürste oder einem Holzstab entfernen und ausspülen. Ablagerungen an der Außenseite des Tonkegels können mit Sandpapier entfernt werden. Kalkablagerungen können mit handelsüblichen Kalklösern entfernt werden.

3 JAHRE GARANTIE.

Garantie: Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Für alle Blumat Produkte gewähren wir 36 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns (info@blumat.at).

Hinweis: Verwenden Sie Immer einen ausreichend großen Untersetzer, damit eventuell austretendes Wasser keinen Schaden anrichten kann. Vor allem bei kleinen Gefäßen oder bei Pflanzen mit geringem Wasserbedarf kann die Wasserabgabe höher sein als der Bedarf.

GISSHILFE FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Blumat Easy ist Ihr unkomplizierter Blumensitter für den Kurzurlaub. Die Pflanzen werden in Ihrer Abwesenheit durchgängig und gleichmäßig mit Wasser versorgt. Blumat Easy lässt sich schnell und einfach mit jeder handelsüblichen Plastikflasche betreiben.

WATERING UNIVERSAL ADAPTER

Auf den Adapter passen fast alle handelsüblichen Kunststoffflaschen von 0,5 – 2 Liter.


INSTALLATION




1 Flasche mit Wasser füllen.



2 Adapter auf die Flasche aufstecken.



3 Ein kleines Loch in die Flasche stechen.



4 Flasche mit Adapter gerade in die Blumenerde stecken.



5 **Fertig!** Der poröse Tonkegel gibt das Wasser nun langsam und gleichmäßig an die Erde ab.

WASSERABGABE



Bei besonders durstigen Pflanzen können natürlich auch mehrere Blumat Easy oder Easy XL gleichzeitig verwendet werden.

WISSENSWERTES

Obst und Gemüse: Blumat Easy kann bedenkenlos für die Bewässerung von Obst und Gemüse eingesetzt werden. Alle Blumat Easy Produkte werden nach den Normen der Österreichischen Trinkwasserverordnung untersucht, sämtliche Grenzwerte werden dabei unterschritten. **Blumat Easy Produkte sind frei von BPA, PFAS und Phthalaten.**

Langzeitbewässerung: Gießen Sie die Pflanzen alle 4-6 Wochen zusätzlich mit der Gießkanne.

Tipp: Wenn sie Blumat Easy über eine längere Zeit verwenden, können Sie den Boden der Flasche mit einer Schere komplett abschneiden. Die Flasche lässt sich dann leicht befüllen, ohne dass sie aus der Erde genommen werden muss.

Düngung: Dies ist problemlos möglich, geben Sie einfach etwas Flüssigdünger in die Flasche (Herstellerangaben zur Dosierung beachten).

Reinigung: Die Lebensdauer des Blumat Easy wird verlängert, wenn er einmal im Jahr gründlich gereinigt wird. Den Blumat Easy ca. fünf Minuten in warmes Wasser legen. Sichtbare Ablagerungen im Inneren mit einer kleinen Bürste oder einem Holzstab entfernen und ausspülen. Ablagerungen an der Außenseite des Tonkegels können mit Sandpapier entfernt werden. Kalkablagerungen können mit handelsüblichen Kalklösern entfernt werden.

3 JAHRE GARANTIE.

Garantie: Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Für alle Blumat Produkte gewähren wir 36 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns (info@blumat.at).

Hinweis: Verwenden Sie Immer einen ausreichend großen Untersetzer, damit eventuell austretendes Wasser keinen Schaden anrichten kann. Vor allem bei kleinen Gefäßen oder bei Pflanzen mit geringem Wasserbedarf kann die Wasserabgabe höher sein als der Bedarf.